

Cisco AP - Passer du mode CAPWAP au mode Autonome

1 - Avoir un accès à l'AP via un port console .

2 - Lors du démarrage de l'AP **spamme la touche** `ESC`

```
u-boot>> setenv ipaddr 192.168.2.33
u-boot>> setenv netmask 255.255.255.192
u-boot>> setenv gatewayip 192.168.2.1
u-boot>> setenv serverip 192.168.2.51
u-boot>> saveenv
```

Modifier avec vos préférence (IP, MASK etc ...)

Revision #3

Created 2025-04-22 09:56:13 UTC by Alexandre

Updated 2025-04-22 10:32:11 UTC by Alexandre